

ClickitUpi® VIANETSINTÄ

Jos ClickitUpin® huolto on tehty ja ongelma esiintyy edelleen tai jos lasikaiteessa on joku muu vika, löydät suosituksemme täältä: ClickitUpin® vianetsintä.

Vian syystä riippuen suosittelemme seuraavia:

- Jos lasi ei nouse ylös.** Tämä voi tapahtua myrskyn jälkeen tai maan vajoamisesta johtuen.
Toimenpide: Auta liikkuvaa osaa käsivoimin nousemaan yläasentoonsa tai tarkista, että kaide on asennettu vaakaan. Jos lasikaide ei ole vaakasennossa, sitä voi joutua säätämään. Katso asennusvideo ”Näin asennat ClickitUp®-lasikaiteen”, jotta näet miten lasikaide tulee asentaa toimiakseen kunnolla.
- Jos lasi ei laskeudu aivan alas asti:**
Toimenpide: Poista ylimääräinen aines, lika tai vastaava.
- Jos lasin tasapainottaminen ei jostain syystä toimi:** Toimenpide: Reklamoï kaasujousesta myyjällesi.
- Jos toisella yksi osa nousee korkeammalle:**
Toimenpide: Ei mitään. Tämä johtuu siitä, että yhden putken kaasuvaimennin ei ole varustettu ”click”-toiminnolla ja se painautuu siksi ylöspäin, mikä aiheuttaa mahdollisen korkeuseron. Tämä ei virhe vaan osa rakennetta.